

# SÁCH HƯỚNG DẪN

## MÁY VẮT SỮA DÊ MINI C20/30





## KHUYẾN CÁO

Để đảm bảo an toàn cho người và máy, trước khi sử dụng, Quý vị cần phải đọc hết toàn bộ nội dung sách hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành thiết bị.



## CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Toàn bộ máy, các chi tiết cấu thành máy đều được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao máy cho Quý khách. Sau khoảng thời gian trên, các phụ tùng thay thế, dịch vụ sửa chữa sẽ được chi trả bởi Quý khách hàng.

Hotline: +84 (0) 932 714 468

Email: [Kimnguyencogei@gmail.com](mailto:Kimnguyencogei@gmail.com)



Văn phòng : An phú Plaza, No 117 – 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

Hotline: 0932 714 468 – 0938 613 408 | <http://Kimnguyencorp.com>

Liên hệ: **Mr. NGUYỄN QUYẾT THẮNG** | Email: [Paulnguyen574@gmail.com](mailto:Paulnguyen574@gmail.com)

## Thành phần cấu thành máy vắt sữa dê mini C20/30



1: Tay cầm đẩy máy	2: Đồng hồ áp suất	3: Bộ đập nhịp
4: Nắp nhựa + Gioăng cao su	5: Cùm vú vắt sữa	6: Ống hút sữa
7: Ống dẫn khí đôi	8: Khung xe	9: Thùng chứa sữa 20L/ 30L
10: Máy bơm chân không 180L/phút & ống giảm thanh	11: Van điều chỉnh áp suất chân không	12: Động cơ điện 220V, 0.55kW



## Thông số kỹ thuật máy vắt sữa dê mini C20/30

Nguồn điện	220V, 50Hz, 0.55 kW	Kích thước	52 x 65 x 66 ( cm)
Tốc độ	1450 vòng/ phút	Trọng lượng	46 Kg
Số pha	1 pha, 220V, 2 dây	Loại máy	Xe đẩy đi động
Công tắc	6A, tự động cắt	Cụm vắt sữa	Silicon
Bình chứa V=20/ 30L	Thép không rỉ 304L	Bộ đập nhịp	90 – 60 lần/ phút
Bơm chân không	180 L/ phút	Áp suất	- 04 bar hoặc -0,5 bar



## CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI VẮT & THỰC HIỆN VẮT SỮA DÊ

1. Đọc kỹ sách hướng dẫn và làm quen thành thạo các bộ phận cấu thành máy vắt sữa dê.
2. Tuyệt đối đảm bảo an toàn về điện, máy, và con người cũng như động vật.
3. Dịch chuyển máy vắt sữa dê tới gần vị trí chuồng dê cần vắt, nên hạn chế cho con dê sẽ vắt sữa nhìn các con khác trong quá trình vắt sữa, cần thiết bổ sung thức ăn để dê có thể ăn nhẹ trong suốt quá trình vắt sữa.
4. Vệ sinh vú dê bằng dung dịch sát khuẩn, massage nhẹ 2 bầu vú dê để dê có thể quen dần và bớt căng cứng, giảm thiểu stress, kích thích sữa ra.
5. Bật công tắc nguồn điện, động cơ bơm sẽ hoạt động với tiếng ồn nhẹ nhẹ
6. Quan sát đồng hồ áp suất chân không gắn trên máy, giá trị nên ở mức  $-0,4$  Bar hoặc  $-0,5$  Bar; Nếu chưa đạt giá trị này thì tiến hành điều chỉnh van áp suất màu đen, gắn trên thân máy bằng cách nới lỏng vít hãm, vặn thuận chiều kim đồng hồ để điều chỉnh giảm áp suất chân không hoặc ngược chiều kim đồng hồ để tăng áp suất chân không; Khi đạt được giá trị áp suất làm việc thì vặn chặt đai ốc hãm lại, và nghe tiếng đập của bộ đập nhịp với tần suất tối thiểu từ 60 – 90 lần/ phút.
7. Tiến hành áp cụm vắt sữa vào bầu vú dê, quan sát hút sữa về bình.



8. Thông thường thời gian vắt sữa cho 1 con dê sẽ vào khoảng 3-5 phút, nếu thời gian hút sữa lâu hơn khoảng thời gian này, người sử dụng nên kiểm tra lại toàn bộ hoạt động của máy, độ ồn, áp suất, ....
9. Sau khi hút hết sữa, người sử dụng ấn nhẹ vào nút đen phía sau của cụm vú vắt, tuyệt nhiên không dùng sức để kéo cụm vú ra khỏi vú dê, sẽ làm đau và dê sẽ hoảng sợ.
10. Tắt công tắc nguồn điện của bơm, và ấn vào van xả khí/ van điều chỉnh áp suất để đảm bảo áp suất trong bình cân abwngf với áp suất bên ngoài môi trường, mới có thể mở nắp.

### CÁC BƯỚC VỆ SINH MÁY VẮT SỮA DÊ

Lưu ý: Người sử dụng phải vệ sinh sạch sẽ toàn bộ máy vắt sữa sau mỗi lần làm việc;

Các bộ phận cần làm sạch:

1. Cụm vú vắt sữa
2. Ống hút sữa
3. Bình chứa sữa,
4. Nắp bình chứa sữa + Gioăng cao su

Các dụng cụ cần thiết:

1. Chổi cọ 2 cái kèm theo máy, cái ngắn sử dụng để làm sạch vú cao su/ silicon; chổi cọ dài sử dụng làm sạch ống nhựa hút sữa.
2. Dung dịch vệ sinh máy vắt sữa chuyên dùng, pha với theo tỷ lệ 100ml/ 10 L nước, nước ấm có nhiệt độ 40°C – 50°C



3. Đổ hỗn hợp dung dịch + nước ấm này vào bình chứa sữa, bật máy chạy, nhúng cụm vú vắt sữa ngập trong dung dịch nước này 3-5 cm; tuyệt đối không nhúng ngập sâu, nước sẽ vào đường khí, sẽ hư hỏng bơm và bộ đập nhịp.

4. Thực hiện hút/ vệ sinh như bước 3 từ 2 -3 lần; sau đó lần cuối cùng cho máy hút nước sạch, nhiệt độ môi trường, dùng vải mềm sạch, lau toàn bộ thân máy, ống, các chi tiết, chuyển máy vào vị trí khô, thông thoáng tốt để sẵn sàng cho ca làm việc tiếp theo.

### Một số câu hỏi – trả lời

Các câu hỏi	Các câu trả lời
1. Máy được bảo hành bao lâu?	12 tháng kể từ khi mua với những hư hỏng không do người sử dụng gây ra.
2. Phụ tùng thay thế có sẵn?	Luôn có sẵn mọi phụ tùng, phụ kiện, gioăng đệm, ....
3. Tôi có thể hiệu chỉnh, sửa chữa?	Quý khách có thể làm được nếu biết về cơ khí, điện, lưu ý đảm bảo an toàn cho người, máy. Tốt nhất liên hệ hotline: 0932 714 468 để có tư vấn tốt nhất qua Zalo, Viber, Whatsap, Facebook, email,...
4. Sử dụng nước rửa chén bát/ xà phòng để vệ sinh các chi tiết của máy vắt sữa có được không?	Tuyệt đối không, vì nước rửa chén bát, xà phòng không có phù hợp sẽ làm hư hỏng nhanh các chi tiết cao su, nhựa, ngả màu, .. của máy. Tốt nhất nên sử dụng đúng chúng loại nước chuyên dùng cho máy vắt sữa.
5. Sau một thời gian sử dụng thường là 6 tháng/ 12 tháng/ 18 tháng, áp suất máy giảm, vào khoảng -0,2 bar, hút không có tốt, chậm, máy ồn	Bạn nên kiểm tra, vệ sinh lưới lọc bụi, van một chiều ở đầu bút của máy bơm. Vì lúc này bụi bẩn bịt kín cửa hút, Sử dụng dầu diesel, xăng để vệ sinh van này, lắp lại.
6. Mua phụ tùng thay thế ở đâu? Thời gian bao lâu có được	Các đại lý của Kim Nguyễn Corp hoặc liên hệ Hotline: 0932 714 468 để có tư vấn. Truy cập trang <a href="http://Mayvatsuabo.com">http://Mayvatsuabo.com</a> hoặc <a href="http://Kimnguyencorp.net">http://Kimnguyencorp.net</a> để đặt hàng.  Trong vòng 24 giờ chúng tôi sẽ xếp hàng gửi tới Quý khách.